

WEEBILL-S 相机兼容列表

2021年05月21日更新（对应稳定器固件版本：V2.05）；

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		电子变焦	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	相机控制线类型	相机固件版本
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式					
索尼a9 II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V2.00
索尼a9	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V6.00
索尼a9	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Micro USB	V6.00
索尼a7R4	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V1.20
索尼a7R3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V3.01
索尼a7M3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V3.10
索尼a7S3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V1.01
索尼 a7S3	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Micro USB / Micro USB to Type-C USB	V1.01
索尼a7R2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V4.01
索尼a7M2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V4.00
索尼a7S2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V3.01
索尼 A7C	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.00
索尼a6600	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V1.10
索尼a6500	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V1.06
索尼a6400	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V2.00
索尼a6300	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V2.01
索尼a6100	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V1.00
索尼a6000	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	v3.21
松下 GH5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V2.6
松下GH5S	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.3
松下S1	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.2
松下S5	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C	V1.0
松下S1H	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V0.53
松下DC-BGH1	-	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V1.0
佳能 5D3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√ (注8)	√	Micro USB to Mini USB	V1.3.5
佳能 5D4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√ (注8)	√	Micro USB to Micro USB	V1.0.4
佳能 5DS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√ (注8)	√	Micro USB to Micro USB	V1.1.1
佳能 5DS R	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√ (注8)	√	Micro USB to Micro USB	V1.1.2R
佳能 6D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√ (注8)	√	Micro USB to Mini USB	V1.1.8

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		电子变焦	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	相机控制线类型	相机固件版本
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式					
佳能 6D2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√ (注8)	√	Micro USB to Mini USB	V1.0.4
佳能 80D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√ (注8)	√	Micro USB to Mini USB	V1.0.2
佳能 90D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√ (注8)	√	Micro USB to Micro USB	V1.1.1
佳能 M50	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	Micro USB to Micro USB	V1.0.3
佳能EOS M6 Mark 2	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Micro USB to Type-C	V1.10
佳能EOS R6	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V1.1.1
佳能EOS R5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V1.1.1
佳能EOS R	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V1.3.0
佳能EOS RP	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V1.3.0
尼康 D850	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Micro USB	V1.11
尼康 D780	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.01
尼康 Z5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.00
尼康 Z6	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V3.00
尼康 Z6 II	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.00
尼康 Z7	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V2.01
尼康 Z7 II	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V2.00
尼康 Z50	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Micro USB	V1.00
奥林巴斯 E-M1II OM-D	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V3.1
富士 X-T3	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√	-	-	√	-	Micro USB to Type-C USB	V3.10
富士 X-T4	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√	-	-	√	-	Micro USB to Type-C USB	V1.01
ZCAM E2	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	Micro USB to Type-C USB	V0.93
BMPCC 4K	-	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V6.6
BMPCC 6K	-	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V6.9.1
SIGMA fp	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Micro USB to Type-C USB	V2.00

注：

- 1.本表格会随固件发布实时更新，如有变动恕不另行通知。
- 2.搭载控制索尼相机时，连接好控制线，稳定器先开机，相机再开机；确保相机电量足；使用电动镜头支持光学变焦，非电动镜头支持数码变焦，可在相机菜单设置。
- 3.搭载控制松下相机时，USB模式请选择PC（Tether）模式。
- 4.拍摄全景或延时摄影时，建议索尼相机“自动检视”设置为“关”，佳能相机“图像确认”设置为“关”，对焦模式建议设置为“MF”，松下相机“自动回放”“持续时间”设置为“关”，尼康相机“图像查看”设置为“OFF”，以降低系统延迟。
- 5.富士相机在拍照模式时，当相机与云台连接后，相机机身调参控制按键会失效，仅可通过稳定器手柄按键控制调参，可单击稳定器手柄LV键，恢复相机机身按键控制功能，再次单击LV键，切换至稳定器手柄按键控制功能；富士相机不支持“RAW格式”照片存储；
- 6.录像档位切拍照档位应先切换档位后单击LV键，拍照档位切录像档位应先单击LV键后切换档位，以实现FUJIFILM连接稳定器后进行拍照档位和录像档位之间的切换。
- 7.奥林巴斯相机与WEEBILL-S稳定器连接后，相机会弹出USB模式选择，需选择[]（电脑控制），同时需将模式拨盘设为P、A、S或M模式。
- 8.佳能单反相机在实时取景状态下不能实现半按快门自动对焦的功能，若使用半按快门自动对焦的功能时需关闭相机实时取景模式。
- 9.实时预览功能是指单击稳定器LV键切换单反相机电子取景器取景或光学取景器取景；
- 10.由于佳能微单相机系统原因，需要拍照时，请将相机的拍摄模式切换至拍照档。需要录像时，请将相机的拍摄模式切换至录像档（切换拍摄档位时需提前将相机关机），EOS R/RP/R5/R6在拍照模式下不能使用快门线控制录像，否则相机容易出现死机（若出现死机，请将相机电池取出后重新安装开机）；
- 11.Sony a7S3电脑遥控打开方式：进入菜单选择“网络”>“传输/远程”>“电脑遥控功能”>“开”
- 12.“√”表示此相机连接云台后可实现此功能；“×”表示此相机连接云台后暂时不可实现此功能，后期可以固件修复或其他方式开放此功能；“-”表示因为相机控制协议未开放所导致的与云台连接后不可控的功能。

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5DS	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24mm-50mm可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4 IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5DS R	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24mm-50mm可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.2L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5D Mark IV	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24mm-50mm可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4 IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5D Mark IV	Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5D Mark III	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24mm-50mm可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5D Mark III	EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24mm-50mm可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	6D Mark II	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器右装	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	6D Mark II	EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24mm-50mm可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	6D	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24mm-50mm可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	90D	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24-50mm可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm-50mm可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-		全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4 IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 18-35mm f/1.8 DG HSM Art	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	-				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	80D	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24-50mm可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm-50mm可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-		全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4 IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 18-35mm f/1.8 DG HSM Art	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	-				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS R (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24-50mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-				
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS R (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		RF 15-35mm f/2.8 L IS USM	空机	√	√			
			跟焦器跟焦	-	√	不可拆目镜罩	左右装均可	加装跟焦器后，目镜罩有轻微干涉，但不影响使用
			跟焦器变焦	-	√	不可拆目镜罩	左右装均可	加装跟焦器后，目镜罩有轻微干涉，但不影响使用
		RF28-70mm F2 L	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		RF50mm F1.2 L USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS R5 (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调，不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√	24mm可调，不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm可调，不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	24mm可调，不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√	全焦段可调，不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24-50mm可调，不可拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-				
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS R5 (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		RF 15-35mm f/2.8 L IS USM	空机	√	√			
			跟焦器跟焦	-	√	不可拆目镜罩	左右装均可	加装跟焦器后，目镜罩有轻微干涉，但不影响使用
			跟焦器变焦	-	√	不可拆目镜罩	左右装均可	加装跟焦器后，目镜罩有轻微干涉，但不影响使用
		RF28-70mm F2 L	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		RF50mm F1.2 L USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS R6 (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调，不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调，不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS R6 (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24-50mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-				
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		RF 15-35mm f/2.8 L IS USM	空机	√	√			
			跟焦器跟焦	-	√	不可拆目镜罩	左右装均可	加装跟焦器后, 目镜罩有轻微干涉, 但不影响使用
			跟焦器变焦	-	√	不可拆目镜罩	左右装均可	加装跟焦器后, 目镜罩有轻微干涉, 但不影响使用
		RF28-70mm F2 L	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		RF50mm F1.2 L USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS RP (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	√	全焦距可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	√	16mm可调, 不可拆目镜罩		目镜罩轻微干涉
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	√	全焦距可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	目镜罩轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	目镜罩轻微干涉
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√	24-70端可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	目镜罩轻微干涉
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS RP (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	RF 15-35mm f/2.8 L IS USM	空机					
			跟焦器跟焦	-	√	不可拆目镜罩	左右均可装	
			跟焦器变焦	-	√	不可拆目镜罩	左右均可装	
		RF28-70mm F2 L	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		RF50mm F1.2 L USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	D850	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	D780	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	D750	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	Z6	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 24-70mm f/4S	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
		NIKKOR Z 35mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 50mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-85mm可调，需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-85mm可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-40mm可调，需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-40mm可调，需拆目镜罩		
		Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	Z6 II	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 24-70mm f/4S	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
		NIKKOR Z 35mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 50mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-85mm可调，需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-85mm可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-40mm可调，需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-40mm可调，需拆目镜罩		
		Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	Z7	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 24-70mm f/4S	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
		NIKKOR Z 35mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 50mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-85mm可调，需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-85mm可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-40mm可调，需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-40mm可调，需拆目镜罩		
		Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，需拆目镜罩		



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	Z7 II	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 24-70mm f/4S	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
		NIKKOR Z 35mm f/1.8S	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 50mm f/1.8S	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-85mm可调，需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-85mm可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
		Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-40mm可调，需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-40mm可调，需拆目镜罩		
		Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A9 II	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24-50mm, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	24-50mm, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器右装	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A9 II	Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A9	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24-50mm, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	24-50mm, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器右装	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A9	Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7M2	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7M2	E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R2	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R2	Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10–18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7S2	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7S2	腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7M3	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7M3	E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R3	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R3	Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10–18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7S3	FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7S3	FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R4	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R4	FE 24–70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10–18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	-	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7C	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7C	FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6600	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6600	Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6500	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6500	Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6400	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6400	Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10–18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6300	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6300	FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6100	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6000	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6000	Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10–18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+佳能转接环）	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-H1	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-T2	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-T3	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-T30	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-T100	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Panasonic	GH5s	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Lumix G 25mm f/1.7	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+转接环）	空机	√	-	需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Panasonic	GH5	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Lumix G 25mm f/1.7	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art（+转接环）	空机	√	-	需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Panasonic	S1	LUMIX S 24-105mm F/4 Macro OIS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
	S5	LUMIX S 24-105mm F/4 Macro OIS	空机	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
	S1H （需使用鳞甲配重拓展条）	LUMIX S 24-105mm F/4 Macro OIS	空机	√	-	24端可调，不可拆目镜罩	跟焦器不可安装	需使用100g配重块



WEEBILL-S 相机兼容列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
BMD	BMPCC 4K (需使用鳞 甲配重拓展 条)	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	-	不可拆目镜罩		需使用100g配重块
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块
			跟焦器变焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	-	不可拆目镜罩		需使用100g配重块
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块
			跟焦器变焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块
		25mm f/1.7	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		D-Dreamer 12mm F2.8	空机	√	-	不可拆目镜罩		需使用100g配重块
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
BMD	BMPCC 6K (需使用鳞 甲配重拓展 条)	EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 50mm f/1.4L USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 85mm f/1.8L USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	