

다음 기능들은 이 PDF 문서에서 사용할 수 있습니다.



빠른 키워드 검색

검색 창에 키워드를 입력하고 검색 버튼을 누릅니다.



빠른 장 이동

목차에서 특정 장의 제목을 클릭하여 해당 장으로 이동합니다.

*위의 기능을 지원하려면 Adobe Reader와 같은 읽기 소프트웨어가 필요합니다.



ZHIYUN MOLUS G60

사용 설명서

목차

□ 간략 개요	
간략 개요	1
□ 제품 목록	
제품 목록	2
□ ZHIYUN MOLUS G60 명칭	
ZHIYUN MOLUS G60 명칭	4
□ 전원 공급	
전원 공급	5
□ ZHIYUN 미니 리플렉터 (이하 "리플렉터") 설치 및 제거	
리플렉터 설치	6
리플렉터 제거	6
□ 삼각대 설치	
삼각대 설치	7
□ ZHIYUN Mini Softbox(이하 "소프트박스") 설치 및 제거	
소프트박스 설치	8
소프트박스 제거	9
□ ZHIYUN Dome Diffusion(이하 "돔 디퓨전") 설치 및 제거	
돔 디퓨전 설치	10
돔 디퓨전 제거	10
□ Bowens 마운트 어댑터 (ZY 마운트)-A 지침 (이하 "어댑터")	
어댑터 설치	11
어댑터 제거	13
우산 설치 및 제거	14

□ ZHIYUN 확장 플레이트 (이하 " 확장 플레이트 ") 설치 및 제거

□ ZHIYUN MOLUS G60 사용 방법

버튼 및 노브 18

디스플레이 화면 19

작동 지침 19

전원 켜기 설정 20

□ 펌웨어 업그레이드

□ 제품 사양

□ 보증서

보증 기간 24

보증 제외 24

보증 청구 절차 24

□ 연락 카드

간략 개요

ZHIYUN MOLUS G60 은 밝기와 색온도 조정을 지원하는 고조도의 휴대용 필 라이트입니다. 필 라이트는 광고 촬영, 인터뷰, 영상 촬영 등에 필요한 조명에 부합해 라이트 스탠드나 카메라에 설치할 수 있는 브래킷이 함께 제공됩니다. MOLUS G60 의 특징은 다음과 같습니다.

1. 뛰어난 성능으로 가볍고 휴대가 간편합니다.
2. 온갖 매개변수를 표시하는 디스플레이 화면이 옵니다.
3. 다양한 설치 및 조명용 브래킷이 함께 제공됩니다.
4. 조명에 따라 다양한 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다.
5. 여러 가지 방법으로 전원을 공급할 수 있습니다.
6. 열을 발산하는 팬이 함께 제공됩니다.

⚠ 경고


- ⚠ 이 제품에는 방수 기능이 없습니다. ZHIYUN MOLUS G60 에 어떤 종류의 액체도 닿지 않게 하십시오. 비가 오거나 습한 환경에서 제품을 사용하지 마십시오.
- ⚠ 사용 중 실수로 장치에 물이 들어간 경우 즉시 사용을 중단하고 회사 또는 공인 정비 담당자에게 정비를 신청하고 정비가 끝난 후에만 계속 사용하십시오.
- ⚠ 사용하기 전에 장치를 접지 콘센트에 연결하십시오.
- ⚠ 본 제품을 부식성 화학 물질, 가연성 및 인화성 물질에 노출시키지 마십시오.
- ⚠ 화상을 입지 않도록 제품이 작동 중일 때 뜨거운 부분을 만지지 마십시오.
- ⚠ 냉각 효과 손상을 방지하고자 팬을 감싸거나 막지 마십시오.
- ⚠ 시력 손상을 방지하고자 제품을 눈쪽으로 직접 향하지 마십시오.
- ⚠ 본 제품을 40°C 이상 환경에 노출시키지 마십시오.

주의 사항


1. 본 제품은 초정밀 컨트롤 장치입니다. 이 제품은 떨어뜨리거나 힘을 가하면 손상되어 고장을 일으킬 수 있습니다.
2. 제품 사용 시 손에 습기를 닦아내고 부드러운 마른 천으로 청소하십시오.
3. 본 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
4. 본 제품을 사용하지 않을 때는 외부 전원 공급 장치의 플러그를 뽑으십시오.
5. 제품이 손상될 수 있으니 본 제품 위에 다른 물건을 올려놓지 마십시오.
6. 사용 시에는 제품에 먼지와 모래가 묻지 않도록 하십시오.
7. 이 제품을 보관하기 전에 완전히 식었는지 확인한 후 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
8. 본 제품을 함부로 분해하지 마십시오. 고장 난 경우 ZHIYUN 또는 공인 정비 담당자에게 수리 받아야 합니다.

제품 목록

이 제품을 사용하기 전에 다음 품목이 모두 제품 패키지에 포함되었는지 주의 깊게 확인하시기 바랍니다. 누락된 품목이 있는 경우 ZHIYUN 또는 현지 판매 대리점에 문의하십시오.



ZHIYUN MOLUS G60 1 개




ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount) 1 개



DC 전원 어댑터 1 개



ZHIYUN Dome Diffusion (ZY Mount) 1 개



전원 어댑터 정리용 백 1 개




삼각대 1 개 *




ZHIYUN Mini Softbox (ZY Mount) 1 개 *



Bowens 마운트 어댑터 (ZY 마운트)-A 1 개 *





그리드 1 개 *



보관용 백 1 개 *

"*" 로 표시된 품목은 ZHIYUN MOLUS G60 콤보에만 포함됩니다 .


ZHIYUN MOLUS G60 명칭



전원 공급


배터리는 장치 안쪽에 들어 있지 않습니다. ZHIYUN MOLUS G60 이 제대로 작동하려면 다음 방법 중 하나를 사용하여 장치에 전원을 공급하십시오 .

- ① **USB 충전기를 통한 전원 공급 :** USB Type-C 충전 케이블을 사용하여 USB 충전기와 ZHIYUN MOLUS G60 의 Type-C 전원 공급 장치 / 펌웨어 업그레이드 포트를 연결합니다 . 충전기를 AC 소켓에 연결하여 ZHIYUN MOLUS G60 에 전원을 공급합니다 . 충전기는 100W 이상인 것이 좋고 PD 고속 충전 프로토콜을 지원합니다 . 공급 전원은 실시간으로 화면에 표시됩니다 . 입력 공급 전원이 부족하면 ZHIYUN MOLUS G60 의 밝기를 100% 로 조정할 수 없습니다 .



💡 USB 충전기와 USB Type-C 케이블은 제공되지 않습니다 .


- ② **DC 전원 어댑터를 통한 전원 공급 :** DC 전원 어댑터를 ZHIYUN MOLUS G60 의 DC 전원 공급 포트와 AC 소켓에 연결하여 ZHIYUN MOLUS G60 에 전원을 공급합니다 . 전원을 공급하기 전에 브래킷이 DC 전원 공급 포트를 막고 DC 전원 어댑터 연결에 영향을 미치지 않도록 아래 이미지와 같이 브래킷을 돌립니다 .



💡 전원 어댑터 정리용 백을 사용해 DC 전원 어댑터를 정리하고 발에 걸리지 않도록 적절한 위치에 걸 수 있습니다 .


리플렉터 설치

리플렉터 마운트를 ZHIYUN MOLUS G60 액세서리 마운트에 맞춥니다. 리플렉터를 ZHIYUN MOLUS G60에 설치하고 리플렉터를 시계 방향으로 딸깍 소리가 날 때까지 돌립니다. 그러면 리플렉터가 설치된 것입니다.




리플렉터 제거

잠금 장치를 다른 쪽으로 전환하고 ① 그림 ②와 같이 리플렉터를 돌립니다. 액세서리 마운트 ③에서 리플렉터를 제거합니다.




삼각대 설치

ZHIYUN MOLUS G60 브래킷을 90° ①로 돌려 브래킷 나사 ②를 단단히 조입니다 .
삼각대의 1/4" 나사를 브래킷 ③의 1/4" 나사 구멍에 맞춰서 확실히 설치되었는지
확인합니다 ④ . 각도를 조정하려면 브래킷 나사를 풀고 ZHIYUN MOLUS G60 을 나사를
중심으로 돌립니다 ⑤ . 조정이 끝나면 나사를 단단히 조입니다 ⑥ .




소프트박스 설치

소프트박스 마운트를 ZHIYUN MOLUS G60 액세서리 마운트에 맞춥니다 . 소프트박스를 ZHIYUN MOLUS G60 ①에 설치하고 그림과 같이 소프트박스를 딸깍 소리가 날 때까지 돌립니다 ② . 소프트박스 스트랩 ③을 풀고 소프트박스가 펼쳐져 마운트 ④에 딸깍 소리가 날 때까지 그림과 같이 축을 오른쪽으로 밀니다 . 그리드 ⑤를 확장하고 디퓨저 ⑥에 붙입니다 .




소프트박스 제거

소프트박스 ①에서 그리드를 제거하고 그림과 같이 소프트박스 마운트 스위블의 잠금을 해제합니다 ② . 그림과 같이 소프트박스를 돌리면서 ④ 잠금장치를 다른 쪽으로 ③ 전환합니다 . ZHIYUN MOLUS G60 액세서리 마운트 ⑤에서 소프트박스를 제거합니다 . 소프트박스를 포장하고 스트랩을 묶습니다 .



돔 디퓨전 설치


ZHIYUN MOLUS G60 에 리플렉터를 설치합니다 . 그림과 같이 돔 디퓨전을 확장하고 돔 디퓨전의 개구부를 리플렉터와 맞춥니다 . 돔 디퓨전의 홈 링을 리플렉터에 맞물립니다 .



💡 이 돔 디퓨전 (직경 100cm) 은 ZHIYUN MOLUS G60 전용으로 설계되었습니다 .

돔 디퓨전 제거





손으로 리플렉터에서 돔 디퓨전을 제거할 수 있습니다 .




마운트 어댑터를 사용하면 ZHIYUN MOLUS G60 을 기본 Bowens 마운트가 있는 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다 . 다음 지침에서는 Bowens 마운트가 있는 표준 리플렉터를 예로 들어 사용합니다 .

어댑터 설치

어댑터 마운트를 ZHIYUN MOLUS G60 액세서리 마운트에 맞추고 어댑터를 ZHIYUN MOLUS G60 ①에 설치한 후 어댑터를 시계 방향 ②으로 딸깍 소리가 들릴 때까지 돌립니다 . 기본 리플렉터 마운트를 어댑터 마운트와 정렬하고 어댑터 ③에 기본 리플렉터를 설치합니다 . 리플렉터가 어댑터에 결합되어 돌릴 수 없을 때까지 기본 리플렉터를 반시계 방향으로 돌립니다 ④ . 어댑터 끝을 라이트 스탠드 ⑤ 상단의 1/4" 나사에 맞추고 어댑터를 라이트 스탠드에 설치한 후 어댑터 나사⑥를 조입니다 . 필요한 경우 어댑터 각도를 조정하고 ⑦ 어댑터 래치 ⑧를 조일 수 있습니다 .











- 💡 ① 라이트 스탠드는 제공되지 않습니다 .
② 보웬스 마운트로 소프트박스에 어댑터를 부착할 경우 소프트박스의 직경은 90cm 이하 , 무게는 1.3kg 이하이어야 합니다 .

어댑터 제거



어댑터 나사를 풀고 ① 라이트 스탠드에서 어댑터를 분리합니다 ② . 어댑터 상단의 주황색 잠금장치를 오른쪽 방향으로 길게 누른 상태에서 ③ 그림과 같이 기본 리플렉터를 컵니다 ④ . 어댑터에서 리플렉터를 제거하고 ⑤ , ZHIYUN MOLUS G60 을 시계 방향으로 돌리면서 그림 ⑥과 같이 어댑터의 틈새에 있는 잠금장치를 길게 누릅니다 ⑦ . ZHIYUN MOLUS G60 에서 어댑터를 제거합니다 ⑧ .








우산 설치 및 제거


우산 손잡이를 어댑터의 우산 구멍에 삽입하고 노브를 시계 방향으로 돌립니다 . 반시계 방향으로 돌려 우산 손잡이를 풀고 빼냅니다 .



확장 플레이트의 1/4" 나사 구멍과 라이트 스탠드의 1/4" 나사를 끼워 맞춥니다 ① .
 라이트 스탠드에 확장 플레이트를 설치하고 조입니다 ② . ZHIYUN MOLUS G60 브래킷의
 1/4" 나사 구멍을 확장 플레이트의 1/4" 나사 구멍에 맞춥니다 ③ . 확장 플레이트에
 ZHIYUN MOLUS G60 을 나사로 조여 고정합니다 ④ . 여러 개의 확장 플레이트를 연결해
 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 맞추고 각 확장 플레이트에 ZHIYUN MOLUS G60 을 설치할
 수 있습니다 . 사용 후 확장 플레이트에서 ZHIYUN MOLUS G60 을 제거하고 라이트
 스탠드에서 확장 플레이트를 제거할 수 있습니다 .








💡 ZHIYUN 확장 플레이트는 별매품입니다 .

💡 장치가 작동 중일 때 칩을 눈으로 직접 쳐다보지 마십시오 .

💡 외부 케이스의 IP 등급은 IP20 입니다 .

버튼 및 노브



전원 버튼 :

길게 누름 : 전원 켜기 / 끄기

세 번 누름 : 블루투스 재설정

밝기 노브 :

시계 방향 돌리기 : 밝기 값을 높입니다 .

일반 모드에서 라이브 모드로 전환 (전원 켜기 설정 인터페이스에서)

반시계 방향 돌리기 :

밝기 값을 낮춥니다 .

라이브 모드에서 일반 모드로 전환합니다 (전원 켜기 설정 인터페이스에서).

한 번 누름 : 빠른 밝기 설정 .

설정을 저장하고 종료합니다 (전원 켜기 설정 인터페이스에서).

길게 누름 : 전원 켜기 설정 인터페이스 시작 / 종료

색온도 노브

시계 방향 돌리기 : 색온도 값 증가

반시계 방향 돌리기 : 색온도 값 감소

한 번 누름 : 색온도의 빠른 설정

디스플레이 화면

현재 모드

현재 공급 전원



작동 지침


ZHIYUN MOLUS G60 의 전원을 켭니다 . 밝기 / 색온도를 빠르게 조정하는 밝기 / 색온도 노브를 한 번 누릅니다 . 밝기 / 색온도 노브를 시계 방향 / 반시계 반대 방향으로 돌려 밝기 / 색온도 값을 미세 조정합니다 .

전원 켜기 설정

일반 모드 : 전원이 공급되는 ZHIYUN MOLUS G60 을 켜려면 전원 버튼을 길게 눌러야 합니다 .

라이브 모드 : 전원이 공급되는 ZHIYUN MOLUS G60 은 버튼을 누르지 않고도 켤 수 있습니다 .

전원 켜기 설정에서 ZHIYUN MOLUS G60 을 켜는 방법을 사용자 정의할 수 있습니다 . 기본 모드는 일반 모드입니다 . 전원 켜기 설정 인터페이스에 들어갈 때 밝기 노브를 돌려 모드를 선택하고 밝기 노브를 한 번 눌러 설정을 저장하고 종료할 수 있습니다 .








- 💡 1.ZHIYUN MOLUS G60 이 USB 충전기를 통해 충전되면 , 라이브 모드가 비활성화됩니다 .
- 2.ZHIYUN MOLUS G60 의 전원 켜기 모드가 라이브 모드인 경우 사용자가 장치를 끄는 방식으로 인해 전원 켜기 모드가 변경될 수 있습니다 .
- ① 단순히 전원을 끄기 위해 플러그를 뽑아도 전원 켜짐 모드는 라이브 모드와 동일하게 유지됩니다 .
- ② 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 끄면 전원 켜짐 모드가 일반 모드로 전환됩니다 . 라이브 모드로 다시 전환하려면 전원 켜기 설정에서 조정합니다 .

"Zhiyun Led Tools" 를 사용하여 ZHIYUN MOLUS G60 펌웨어 업그레이드를 수행할 수 있습니다 .

단계는 다음과 같습니다 :

1. ZHIYUN 공식 웹사이트 (www.zhiyun-tech.com) 접속 후 ZHIYUN MOLUS G60 제품 페이지로 이동해 "Download" 를 클릭하고 Zhiyun Led Tools 및 펌웨어를 찾아 다운로드합니다 .
2. 펌웨어 파일의 압축을 풀어 ".ptz" 확장자를 가진 파일을 가져옵니다 .
3. USB Type-C 케이블을 사용하여 ZHIYUN MOLUS G60 의 Type-C 포트를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다 .
4. "Zhiyun Led Tools" 를 열고 "Open" 를 클릭한 후 "Firmware Upgrade" 를 클릭합니다 . "Path" 에서 "Browse" 를 클릭하여 다운로드된 최신 펌웨어 (접미사가 ".ptz" 인 파일) 를 선택하고 맨 아래에서 "Upgrade" 를 클릭하여 펌웨어를 업그레이드합니다 . ZHIYUN MOLUS G60 은 업그레이드가 완료되면 자동으로 꺼집니다 .





제품 모델 : PL103

최대 출력 전력	60W	
밝기 조정 범위	0-100%	
색온도 범위	2700K-6500K	
CRI/TLCI	CRI ≥ 96 TLCI ≥ 97	
조도 (최대 출력 , 리플렉터 제외)	2376(lux)	실험 자료 1
조도 (최대 출력 , 리플렉터 포함)	11194(lux)	실험 자료 2
작동 온도	-10°C -40°C	
제품 크기 (리플렉터 제외)	90.6x67x66.95mm	
제품 순중량 (리플렉터 제외)	300g	
전원 어댑터 정격 출력 전압 / 전류	24V/2.7A	

실험 자료 1: 이 자료가 수집된 조건은 다음과 같습니다: 리플렉터 없음, 온도 25°C, 실내 조도 0.1lux 이하, 테스트 거리 1m, 색온도 6500K, 밝기 100%로 설정되었습니다. 조도는 2376lux입니다. 실제 조도는 조건에 따라 다릅니다.

실험 자료 2: 이 자료가 수집된 조건은 다음과 같습니다: 리플렉터 설치됨, 온도 25°C, 실내 조도 0.1lux 이하, 테스트 거리 1m, 색온도 6500K, 밝기 100%로 설정되었습니다. 조도는 11194lux입니다. 실제 조도는 조건에 따라 다릅니다.

보증 기간

1. 고객은 제품을 수령한지 15 일 이내에 제품에 결함이 발견되었을 경우, 교체 또는 무상수리 서비스를 받을 수 있습니다.
2. 고객은 정상적인 소비자 사용 및 조건에서 제품 보증 기간 (배송일로부터 12 개월) 내에 재질이나 제조상의 결함이 입증된 제품에 대해 ZHIYUN 에서 무상수리 서비스를 받을 수 있습니다. 단, 보증 기간은 제품 구성 요소 및 구매 국가에 따라 다릅니다. 자세한 보증 정보는 ZHIYUN 공식 웹 사이트 또는 구입처에 있는 A/S 서비스 팀에 문의하십시오.

보증 제외

1. 무단 수리, 오용, 충돌, 방치, 취급 부주의, 침수, 사고 및 무단 변경한 제품.
2. 부적절하게 사용한 제품 또는 라벨 또는 보안 태그가 벗겨지거나 변경된 제품.
3. 보증 기간이 만료된 제품.
4. 화재, 홍수, 번개 등과 같은 불가항력으로 인해 손상된 제품.

보증 청구 절차

1. 구입 후 제품에 장애가 발생하거나 문제가 발생하면 현지 대리점에 연락하거나 ZHIYUN 고객 서비스 센터 (info@zhiyun-tech.com) 또는 웹 사이트 (www.zhiyun-tech.com) 로 언제든지 문의하십시오.
2. 현지 대리점 또는 ZHIYUN 의 고객 서비스는 귀하가 겪은 제품 문제와 관련하여 모든 서비스를 안내할 것입니다. ZHIYUN 은 손상되거나 반품된 제품을 재검사할 권리가 있습니다.

고객 정보

고객 이름 : 전화번호 :

주소 :

판매 정보

판매 날짜 : 제품 일련 번호 :

대리점 이름 :

대리점 연락처 :

1 차 유지 보수 기록

서비스 일자 : 수리 담당자 서명 :

문제의 원인 :

서비스 결과 : ☐ 해결됨 ☐ 해결 안됨 ☐ 환불됨 (제품 교체)



웹사이트



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

전화 : +86 400 900 6868

미국 핫라인 : +1 808-319-6137, 9:00~18:00 GMT-7, 월 ~ 금

유럽 핫라인 : +49 (0) 61018132180, 10:00-17:00 GMT+1, 월 - 금

웹사이트 : www.zhiyun-tech.com

이메일 : info@zhiyun-tech.com

주소 : 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, China

품질 보증서

이 제품은 품질 기준에 부합하며 철저한
검사를 거쳐 판매가 허용되었습니다.

QC 관리자: _____



완전한 제품 정보는 ZHIYUN 의 공식 웹 사이트를 방문하십시오 . www.zhiyun-tech.com 의 콘텐츠는 예고 없이 업데이트될 수 있습니다 .

ZHIYUN ™은 ZHISHEN 의 상표입니다 .

여기에 언급된 모든 제품명 또는 브랜드는 해당 보유자의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다 .

Copyright © 2022 ZHISHEN. 모든 권리 보유 .

ZHIYUN-TECH.COM